



NLOSERSAUBERER

RFIFNRFTRIFR



# UPS WEB/SNMP MANAGER INSTALLATION

- Inbetriebnahme in wenigen Schritten -





























#### 6. Schritt

Stellen Sie mit einer Netzwerkkabel der Kat. 6 eine mechanische Netzwerkverbindung her





← → G http/10.10.10.10	7. Schritt IP 10.10.10.10 im Browser eingeben	*
	USV Status	^
Status System & Netzwerk Status Gerätestatus Gerätestatus Grafik Gerätefunktionen	Aktuelle Last in Prozent der USV-Leistung.   USV Modell MD-1000l Noiseless Standort   Eingangsspannung 231 V Sekunden auf Batterie 0   Eingangsfrequenz 49.9 Hz Batterie Spannung 39.78 V   Ausgangsspannung 230 V Batterie Kapazität 100.0 %   Ausgangsfrequenz 49.9 Hz Autonomie Zeit 668.10 Minuten   Last 3 % USV Temperatur 17.0	
Konfiguration	Last in Prozent	
Logfile Web-Links		
	Batterie Kapazität	
		~





G http:/10.10.10.10	ρ + → G CS12I SNMP/Web Adapter ×	
	Gerätestatus: 🕐 UPS STATUS OK	
SYSTEME	USV Leistungs-Status Status UPS STATUS OK	
Status System & Netzwerk Status Gerätestatus Gerätestatus Grafik Gerätefunktionen	USV Modell MD-1000I Noiseless Eingangsspannung 235 V Eingangstreutenz 50.0 Hz Ausgangsspa Sist 8. Schritt	Standort Sekunden auf Batterie 0 Batterie Spannung 39.78 V Batterie Kapazität 100.0 % Autonomie Zeit 459.64 Minuten USV Temperatur 18.0
Konfiguration USV Modell & System Netzwerk & Sicherheit LED-Display Geplante Aktionen SNMP E-Mail	Wählen Sie das entsprechende	4.0 %
Zeit-Server Ereignisse & Alarme Sprache = Konfiguration speichern =		100.0 %

Logfil<del>e</del> Web-Links









G http:// 10.10.10.10	
EDELSTROM SYSTEME System & Netzwerk Status Gerätestatus Gerätestatus Grafik Gerätefunktionen USV Modell & System Netzwerk & Sicherheit LED-Display Genlante Aktionen	JSV Modell & System Einstellungen 10. Schritt   USV Modell: MD-1000l Noiseless   Leistung (VA): 1000   Last (VA): 1000   Haltezeit (Min.): 7   Aufladezeit (Std.): 10   Baud Rate: 2400 v   Verial v System Shutdown Zeit:   12. Schritt Netzwerk & Sicherheit   Auswählen Ubernehmen   bestätigen Vernehmen
SNMP E-Mail Zeit-Server Ereignisse & Alarme Sprache = Konfiguration speichern -	Benutzerdefinierter Text 1: Benutzerdefinierter Text 4:   Benutzerdefinierter Text 2: Benutzerdefinierter Text 5:   Benutzerdefinierter Text 3: Benutzerdefinierter Text 6:
Web-Links	Konfiguration Schwellenwerte Ereignisse

















# Sollten Sie weiterführende Fragen haben, bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

- Telefon 0741-9292-99 -

